ELBY DESIGNS

E6085

ES35 - Touch Controller V0.8

U702   U902   U102

R903 R902 R808 R708 R608 R508 R408 R308 R208 R108

D902 R901

Q901

C903   C905

R912 R911 R910 R909 R908 R907 R906 R905 R904
R920 R919 R918 R917 R916 R915 R914 R913
R809 R709 R609 R509 R409 R309 R209 R109

D804 D803 D704 D703 D604 D603 D504 D503 D404 D403 D304 D303 D204 D203 D104 D103

BUF4   BUF3   BUF2   BUF1

R807 R806 R706 R707
R607 R606 R506 R507
R16 R14 R12 R18 R4 R10 R8 R6
R406 R306 R307
R407 R207 R206 R106 R107

C904

J1001
-12V 0- 0+ +12V
1

L1001

C1   C1001   C3   U1

R2 R1

R15 R17 R11 R13
R5 R3 R9 R7

U2

C4   C2   Q1   R20   P1   R19   U901   D901

LK1